仕様書

TAKEX

品名	ランダムテンキースイッチ
品番	ＡＣＳ－１０１
電源電圧	ＤＣ１０～３０Ｖ（極性あり）
消費電流	２６０ｍＡ以下
入力	セット・リセット入力　：無電圧接点入力（ａ接点／ｂ接点切替式） ループ入力　：無電圧接点入力（ａ接点／ｂ接点切替式） 電気錠解錠出力禁止入力：無電圧接点入力（ａ接点） 予備灯入力　：無電圧接点入力（ａ接点）
出力	セット・リセット出力：無電圧接点出力（ｃ接点） ＡＣ／ＤＣ３０Ｖ･０．１Ａ 電気錠解錠出力　：無電圧接点出力（ａ接点） ＡＣ／ＤＣ３０Ｖ･０．１Ａ 警報出力　：無電圧接点出力（ｂ接点） ＡＣ／ＤＣ３０Ｖ･０．１Ａ タンパー出力　：無電圧接点出力（ｂ接点） ＡＣ／ＤＣ３０Ｖ･０．１Ａ
操作キー	数字キー（１０個）：０～９ （赤色７セグメントＬＥＤにてランダム表示） 機能キー（２個）　：＊、＃ （赤色バックライト表示、＃のみ常時点灯）
表示灯	セット・リセット表示灯：セット・リセット状態表示 （赤／緑ＬＥＤにて選択） ループ表示灯　：ループ状態表示（赤／緑ＬＥＤにて選択） 電気錠解錠出力表示灯　：電気錠解錠出力時点灯（緑ＬＥＤ） 予備灯　：他接続機器の状態表示（緑ＬＥＤ） エラー表示灯　：エラー発生時点灯（赤ＬＥＤ） 電源表示灯　：通電時点灯（緑ＬＥＤ）
暗証番号登録数	マスター暗証番号：１通り（４～８桁） ユーザー暗証番号：３通り（１～８桁）
内蔵電子ブザー	キー操作音（無音可） 照合音／エラー音／登録・抹消音／ループチェック異常音（無音可） 警報音（無音可）
運用モード	ラッチモード ワンショットモード ３路リモートスイッチモード
付帯機能	警報メモリ機能（ラッチモード、ワンショットモードのみ） 強制出力機能（ラッチモード、ワンショットモードのみ）
配線接続	端子式
使用可能周囲温度	－１０℃～＋５０℃（但し結露なきこと）
設置場所	屋内・半屋外壁面（直接雨のかからない場所）
質量	約４７０ｇ
外観	樹脂（シルバーメタリック塗装）

品名	品番
ランダムテンキースイッチ	ＡＣＳ－１０１