仕様書

品名	コントローラ
品番	C-602
電源入力	AC100V (50/60Hz)
消費電力	2 O W
受付応答速度	300msec以上
入力受付抵抗	1ΚΩ以下
センサー用電源出力	DC12V (13. 5V) • 0. 4A
警戒入力	・侵入(b接点)2回線 (1回線のみ侵入、来客兼用)
	・火災(a 接点) 1 回線
	・緊急 (a 接点) 1 回線
	機器異常、タンパー(b接点) 1回線
警報出力	・総合出力(有電圧) DC12V・0.2A
	・総合出力 (無電圧) A C 1 2 5 V・3 A (c 接点)
	・個別出力 (無電圧) A C ∕ D C 3 O V ・ 1 A (a 接点)
	('侵入' '来客' の2出力有)
	・ループ出力(無電圧) AC/DC30V・0.3A(c接点)
	・警戒、解除出力(無電圧)AC/DC30V・1A(c接点)
音声メッセージ	・外出警戒開始・・・・・『外出警備を始めます。』 (Aパターン)
	『外出警備を始めます。いってらっしゃい。』(Bパターン)
	・外出警戒解除・・・・・『警備を解除します。』 (Aパターン)
	『警備を解除します。おかえりなさい。』 (Bパターン)
	・在宅警戒開始・・・・・『在宅警備を始めます。』 (Aパターン)
	『在宅警備を始めます。おやすみなさい。』 (Bパターン)
	・在宅警戒解除・・・・・『警備を解除します。』
	・チャイム開始・・・・・『チャイムで来客をお知らせします。』
	・チャイム解除・・・・・『チャイムを解除します。』
	・外出警戒ディレイ開始・・『設定時間後、警備を始めます。』
	・ループチェック異常・・・『警備を解除してから、戸締まりを確認してください。』
	・メモリーリセット・・・『表示を消します。』
	・設定エラー・・・・・『設定できません。』
	・点検モード・・・・・『点検モード。』
	☆上記3種のみA、Bパターン有り。
	※メッセージ音量は可変式
内蔵サイレン	・侵入、火災、緊急、機器異常発生時
	警報音・・・ "ピーポーピーポー"
	音量・・・・可変式 無音~80dB(前方1mにて)
	・チャイム設定時
	チャイム音・"ピンポーン"
	音量・・・・可変式
	・外出警戒ディレイ中の報知音
	報知音・・・ "ピッピッピッ" 音量・・・・可変式 (メッセージ音量に連動)
	音重・・・・可変式(メッセーン音重に運動) ※警戒ディレイの残り時間が10秒以下になると、短い間隔となる。
	※言成
	点検音・・・"ピッピッピッ"
	音量・・・・可変式 (メッセージ音量に連動)
	・操作確認音(音声メッセージと切替式)
	確認音・・・ "ピッ"
	音量・・・・可変式(メッセージ音量に連動)
警戒、警報ディレイ時間	4通り:0(無)、30秒、60秒、90秒
警報出力時間	8通り:10秒、30秒、60秒、90秒、2分、3分、5分、連続
非常用電源	DC12V O. 8Ah (小形制御弁式鉛蓄電池)
メモリーバックアップ	有り
外出用リモコン	2路、3路用リモートスイッチにて使用可
使用可能周囲温度	-15°C~+55°C
配線接続	端子式(セルフアップ端子)
取付場所	屋内・壁掛け式
質量	約1,900g(非常用電源含む)
外観	樹脂(ホワイト)

品名

コントローラ

品番

C-602

